

TÜRZYLINDER RICHTIG MESSEN

Die Länge des Schließzylinders wird von einem Ende des Zylinders bis zur Stulpschraube (Mitte) gemessen.

Außenlänge (a): Die Länge des Zylinders, die nach außen zeigt. Innenlänge (b): Die Länge des Zylinders, die zur Türinnenseite zeigt.

Um die richtige Länge zu ermitteln, misst du die Breite der Tür und berücksichtigst, wie weit der Zylinder auf beiden Seiten herausstehen soll.



